



DT93 4FP 110 77-K 1+n MKT lakáskészülék

Kikapcsolható kapu-, és ajtó-hívóhanggal

A hívóhangok a "C" jelű nyomógomb rövid idejű megnyomásával kikapcsolhatók.


Visszakapcsolni a "B" nyomógomb ugyancsak rövid megnyomásával lehet.

Energia fogyasztás csak az átkapcsoláskor van!

A működés a 9V-os elem akár 6 Voltra történő lemerüléséig is biztonságos.

Csak tartós elemmel használjuk, és az elemet évente cseréljük le!

Az elem nem tartozék!



A készülék bekötése föntről lefelé:		erősítőn:
- A	ajtócsengő nyg-ok közös vez.	G
- 3	lakás egyedi vezetéke	E1, E2 stb
- (1) vagy 6	lakások közös vezetéke	K